

Capítulo 5 Manutenção do Seu Scanner

5.1 Limpar o ADF

De tempos a tempos, o conjunto da almofada e rolos de alimentação ficam sujos de tinta, partículas do toner e pó de papel. Neste caso, a alimentação dos papéis no AV610 poderá não ser feita correctamente. Assim, siga as instruções de limpeza seguintes para repor o aparelho no estado original.

1. Humidifique um pedaço de algodão com álcool (95%).
2. Abra cuidadosamente a cobertura dianteira do ADF. Limpe os rolos de alimentação movendo o algodão lateralmente. Rode os rolos para a frente com o dedo e repita o processo até que os rolos estejam limpos. Cuidado para não prender ou danificar as molas.
3. Limpe a almofada de cima para baixo. Cuidado para não prender as molas.
4. Feche o ADF. O aparelho está pronto a ser utilizado.



Rolo de Alimentação

Mola

Almofada ADF

5.2 Limpar o vidro

O AV610 foi concebido para não necessitar de manutenção. No entanto, ainda assim é necessário limpá-lo ocasionalmente para assegurar a melhor qualidade de imagem e desempenho.

Para limpar o vidro:

1. Abra a tampa tal como indicado em baixo.
2. Humidifique um pano limpo macio com álcool (95%).
3. Limpe cuidadosamente o vidro e a cobertura branca sob a tampa para remover poeiras e partículas do toner.
4. Feche a tampa. O AV610 está pronto a ser utilizado.



5.3 Substituir o módulo destacável do calço do ADF

Após ter digitalizado aproximadamente 50.000 utilizando o ADF, a mola do calço poderá estar gasta, causando problemas de alimentação de documentos. Se detectar este problema, recomendamos vivamente que proceda à substituição do módulo do calço por um módulo novo. Para encomendar o módulo do calço, entre em contacto com o seu revendedor mais próximo e execute o procedimento abaixo ilustrado para substituir esta peça.

Procedimento de remoção

1. Abra cuidadosamente a cobertura dianteira do ADF para a esquerda.
2. Prima ambos os braços do módulo de engate do ADF para dentro com os dedos para puxar o módulo.

